TESLA

チャデモ対応充電アダプター
オーナーズマニュアル

各種通信に関する諸規定

ラジオおよびテレビの受信障害

本マニュアル記載の機器により高周波エネルギーが発生する場合があります。機器の設置や使用が適切でなく、かつテスラ社の指示に従っていない場合、ラジオやテレビの受信障害の原因になります。

コンプライアンス（申請中）

チャデモ対応充電アダプターは次の EU 指令を遵守しています：低電圧指令（LCD）2006/95/EC および電磁両立性（EMC）指令 2004/108/EC。

記載の誤りや記載漏れ

本マニュアルの内容に不正確な点や記載内容に漏れがある場合、下記アドレスまでメールでお知らせください：ownersmanualfeedback@teslamotors.com.

この安全取扱説明書は重要書類として大切に保管してください。本書には、チャデモ対応充電アダプターを使用する際にお守りいただく重要な指示および警告が記載されています。

警告

- チャデモ対応充電アダプターを使用する前に本書を必ずお読みください。本書をお読みにならないか、もしくは本書記載の指示や警告をお守りいただけない場合、火災、感電、重大な傷害、または死亡などにつながるおそれがあります。
- チャデモ対応充電アダプターはテスラ車専用の充電器として設計されています（テスラ ロードスターは除く）。他の目的や、他の車両などで当アダプターを使用しないでください。チャデモ対応充電アダプターは充電中に換気を必要としない車両に限定して使用してください。
- チャデモ対応充電アダプターは、欠陥、亀裂、摩耗、破損、その他の損傷が認められる場合、あるいは正常に動作しない場合、使用しないでください。
- チャデモ対応充電アダプターは、開封、分解、修理、加工、改造しないでください。当アダプターはユーザーが点検・修理できる製品ではありません。修理の必要がある場合はテスラ社までお問い合わせください。
- 車両の充電中は、チャデモ対応充電アダプターを取り外さないでください。
- お客様、お車、充電ステーション、またはチャデモ対応充電アダプターが激しい雨や雪、雷雨、その他の悪天候に見舞われている場合はチャデモ対応充電アダプターを使用しないでください。
- チャデモ対応充電アダプターを使用あるいは運搬する場合、チャデモ対応充電アダプターや他のコンポーネントの破損を防ぐため無理な力や衝撃を加えたりしないように注意してください。
- チャデモ対応充電アダプターを湿気、水および異物から常に保護してください。そのいずれかが存在するか、それにより、損傷や腐食が生じたと確認できる場合は、チャデモ対応充電アダプターを使用しないでください。
- ワイヤー、工具または針など鋭利な金属がチャデモ対応充電アダプターの端子に触れないようにしてください。

警告（続き）

- 充電中に雨が降ってきた場合は、雨水がケーブルを伝わってチャデモ対応充電アダプターや車両の充電口を濡らすことがないようにしてください。
- チャデモ対応充電ステーションの充電ケーブルが水につかったり、雪でおおわれたりした場合は、チャデモ対応充電アダプターのプラグを差し込まないでください。仮にこの状況で、プラグを引き抜く必要がある場合は、まず充電を中止しプラグを引き抜いてください。
- 鋭利なものでチャデモ対応充電アダプターに損傷を与えないでください。
- チャデモ対応充電アダプターのいかなる箇所にも異物が入らないようにしてください。
- チャデモ対応充電ステーションの充電ケーブルおよびチャデモ対応充電アダプターが歩行者や他の車両などの邪魔にならないようにしてください。
- チャデモ対応充電アダプターを使用すると、植え込み型心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器など、医療用電子機器や植え込み型電子機器の動作が影響を受けたり損なわれたりする場合があります。チャデモ対応充電アダプターを使用する場合、充電がこうした電子機器に及ぼす影響について事前に電子機器製造元へ確認してください。
- チャデモ対応充電アダプターをクリーニングする場合は洗浄溶剤を使用しないでください。
- チャデモ対応充電アダプターについて、ご不明な点やご心配な点がございましたら、テスラ社までお問い合わせください。

スペック

ご使用にあたっては必ずチャデモ対応充電ステーションの充電用ケーブルを Fast charge 機能が搭載されたテスラ車に接続してください。充電口の場所は車両により異なります。充電口の場所およびより詳細な充電方法の指示については、車両に付属するオーナー向けドキュメントを参照してください。

電流 *	125 A（DC 最大連続電流）
電圧	100 ～ 450 V（DC）
エンクロージャーの保護等級	IP55
動作温度	-25 °F ～ 122 °F -30 °C ～ 50 °C
保管温度	-40 °F ～ 185 °F -40 °C ～ 85 °C

* 極端な温度で使用すると、電流が十分に流れないことがあります。

注意：上記の範囲外でのチャデモ対応充電アダプターの操作と保管はしないでください。

充電時間

充電時間は、充電ステーションで利用できる電力および外気温度や車両のバッテリー温度によって異なります。バッテリーが充電の適温範囲にない場合、自動でバッテリー温度が調整され、充電が始まります。

お車の充電時間に関する最新情報は、www.teslamotors.com でご確認ください。

プラグの接続

注意：チャデモ対応充電アダプターは、毎回ご使用になる前に必ず損傷の有無を調べてください。

1 お手元に車両キーを置いて、タッチスクリーンを使用し車両の充電口を開けてください。

2 チャデモ対応充電アダプターを充電ステーションの充電ケーブルに取り付ける際は、アダプターと充電ケーブルの結合面を合わせて、正しい位置にカチッとはまるまでアダプターを押し込んでください。

注：アダプターにはキー溝があり、そこに充電ケーブルのタブを合わせます。

3 チャデモ対応充電アダプターを車両に接続し、ラッチがかかることを確認してください。

4 チャデモ対応充電ステーションに関する指示に従い、充電セッションを開始してください。

注：

- ステップ 2 と 3 の順番は逆にしてもかまいません。
- チャデモ対応充電ステーションは、製造元によって操作方法が異なります。詳細はチャデモ対応充電ステーションの取扱説明書をご覧ください。

プラグの取り外し

充電が終了したときは：

1 チャデモ対応充電アダプターのボタンを長押ししてラッチが解除されるまで待ってから、アダプターを充電口から引き抜いてください。

注意：チャデモ対応充電アダプターのプラグを車両に接続したまま充電ステーションのケーブルをアダプターから取り外す場合は、アダプターを落として車両を傷つけることがないようにしてください。

2 充電口のフタを押して閉じてください。

3 チャデモ対応充電アダプターを充電ステーションから引き抜き、適切な場所に保管してください。

状態表示ライト

通常使用の条件下でチャデモ対応充電アダプターが充電ステーションから電力が供給されている場合、アダプターのグリーン LED が点灯します。充電中、LED はグリーン点滅します。

問題発生時

チャデモ対応充電アダプターの使用時にお車の充電ができない場合、お車にあるディスプレーをチェックして何らかのエラーが表示されていないか確かめてください。充電ステーションの状態は必ずチェックしてください。

チャデモ対応充電アダプターはすべてのチャデモ対応充電ステーションと連携するようにデザインされていますが、一部の機種に適合しない場合があります。最新の適合性に関する情報は、テスラまでお問い合わせください。

絶え間ない改善はテスラ社の継続的目標であり、お客様からの情報は様々なチャデモ充電ステーションとの適合性を確保する上で非常に有力なものです。そのため、テスラ社は将来にわたり、製品改良を実施する必要があり、テスラサービスにてお客様のチャデモ対応充電アダプターのファームウェア更新等の作業をさせていただく権利を有します。

©2014 TESLA MOTORS, INC. All rights reserved.
本マニュアルに記載されたすべての情報およびモデル S® のすべてのソフトウェアはテスラモーターズおよびそのライセンス許諾者の著作権およびその他の知的財産権の対象となります。テスラモーターズおよびそのライセンス許諾者の書面による事前の許可なくして、本マニュアルの全体もしくは一部を改変、複製、複写することを禁じます。ご要望に応じて追加情報を提供いたします。以下は米国およびその他の国においてテスラモーターズの商標もしくは登録商標となっています。

テスラ　テスラモーターズ　テスラ ロードスター　モデル S　モデル X

本書に含まれるその他のすべての商標はそれぞれの所有者の財産であり、係る商標の本書における使用は、これら製品またはサービスを推奨または是認するものではありません。本書および車両に示された商標を不正利用することは厳しく禁止されています。

3500 Deer Creek Road
Palo Alto, CA 94304

P/N: 1036393-01-B